

Monteringsanvisning: Art. 2054

Aktivitetsapparat



Materialer:

Brannlakkert aluminium, HDPE-plater, polstret wire, støpt plast.

Produsent: Norsk Lek og Park AS
 Postboks 15, 5555 Førde i Hordaland
 Tlf: 53 74 35 51
www.lekogpark.no

Arealbehov: 6,35 m x 6,1 m	Montering: støpes
Underlag: Fallmatter, støtsand, gummidekke	Anbefalt alder: fra 5 år
Mål: 2,6 m x 2,4 m	Fallhøyde: 2 m

Sjekkliste for montering:

1. Sjekk at det er tilstrekkelig sikkerhetssone der apparatet skal monteres.
2. Sjekk at korrekt underlag for apparatets fallsone er på plass.
3. Kontroller at leverte deler er i henhold til vedlagte pakkseddel.

Montering:

1. Grav 50 cm dype hull i bakken til hvert bein. Pass på at hullene er like dype. Bruk målsatt tegning på side 4 i monteringsanvisningen.
2. Sett Sammen de ulike elementene. Start med klatreveggene. Tverrbjelken med klatrenette skal være i midten. Monter deretter stolpene slik som det er vist på bildet på side 1 i monteringsanvisningen.
3. Sett sammen alle elementene/stolpene og vatre og lodd av før en fester klatrenett og stige og strammer skruer og bolter helt.
4. Plasser armeringsjern i nede på stolpene og sett stativet på plass i hullene. Sørg for at apparatet er vatret og loddet.
5. Fyll opp med ca. 100 liter betong i hvert hull.
6. Fyll opp med jord/masse og evt. toppdekke og pakk dette godt rundt ballen. La det herde i 3-4 dager før det tas i bruk.

Vedlikehold:

1. Sjekk at stativet er godt festet i vinkler og jordfester. Det skal ikke være bevegelse i stativet.
2. Sjekk alle bolter og skruer.
3. Sjekk at armringer, klatregrep, nett o.l. er godt festet og uten slark.
4. Sjekk alle deler av apparatet for slitasje og skader, særlig armringer, klatregrep, nett o.l.
5. Kontroller at underlaget er i forskriftsmessig stand.
6. Vaskes med såpe og vann.

Ettersyn og vedlikehold ifølge NS-1176-1.7 1177 Norsk Regelverk

Det rutinemessige visuelle ettersynet bør gjennomføres minst en gang i uken.

Funksjonsettersyn er et mer detaljert ettersyn med sikte på å kontrollere utstyrets virkemåte og stabilitet. Dette bør gjennomføres hver andre måned.

Årlig hoved-ettersyn (årskontroll) er et ettersyn med sikte på den generelle sikkerheten til utstyret. Dette bør gjennomføres med høyst tolv måneders mellomrom og bør utføres av sakkyndige personer.

