

Monteringsanvisning Art. no 2102 Klatrevinkel



Montering: Sammenstilles i topp med 10 mm bolter. Hull graves 50 cm dype. Sett inn armeringsjern i hull nede på hver fot før fast støping. MÅ ikke belastes før betong er herdet.
Vedlikehold: Vaskes med såpe og vann.

