

Monteringsanvisning

Art.no.5020 / 5021 Vannlek



- Still opp vannkarene i ønsket posisjon (Husk å tilpasse renner mellom karene) og merk av på bakken for hvert jordfeste. 2 stk på hvert kar.
- Grav alle hull i samme dybde, ca. 40 cm dype.
- Plasser karene i riktig rekkefølge og støp fast , bruk ca. 25 liter støp i hvert hull.
- Tilbakefør evt. masse rundt alle hull.

Vedlikehold: Rengjøring med såpe og vann.

Bilder nedenfor viser sammenstilling av vannkar. Vanntilkobling skrues inn i hull på det høyeste karet. Innvendig i karet monteres vanndemper med 4 stk skruer. Ved sammenstilling av karet må det brukes vedlagt fugemasse i alle sammenføyninger.



